

## 木をもっと使いましょう！（内装替え工事報告 3）

断熱材追加が済んだら、5.5mm<sup>ハ</sup>ニヤを張ります。壁の下地になります。3mmで始めたのですが、頼りないので、5.5mmに変更しました。そして、いよいよ床張りです。

1枚目は慎重に、なのですが、家具があって全体寸法が測れません。とにかく家具が置かれる部分を張り始めました。

次は、壁張りです。どちら側から張りはじめるか、悩みます。

結局右から左にしましたが、左からの方が良かったようです。

ここで、問題です。板の模様を見ると、上下逆さま？みたいな部分があります。この段階では、張る前に板を並べてみることをしていませんでした。疑問さえ持っていませんでした。



家具の部分の床を張り、腰壁が終了した時点。腰壁の様子がまちまち。



下地の<sup>ハ</sup>ニヤを張る。残す壁紙との取り合いに苦労する。何度も石膏ボードを削る。悲しき作業。



床を張り終え壁を張り始める。